



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КАБЕЛЬ-ТРОССОВЫЙ WL-92/1



ПРИМЕНЕНИЕ

Выключатель тросиковый **WL-92/1** предназначен для применения в горнодобывающих предприятиях, в цепях управления и блокировки машин и устройств, работающих в помещениях с любой концентрацией метана. Может также применяться вместо выключателя **WL-92**, без изменения условий допуска.

ФУНКЦИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

- Аварийное отключение и блокировка приводов,
- Может также выполнять функции устройства дистанционного управления в цепях автоматики.

Управление стыками в выключателе **WL-92/1** может производиться двумя способами:

- через переключение поворотного переключателя находящегося на корпусе,
- с помощью аварийного тросса, который прикреплён к тяге выключателя.

ИСПОЛНЕНИЕ

Выключатель тросиковый производится в следующих исполнениях, отличающихся дополнительным оснащением:

- **WL-92/1/1** – с выводными на зажимную панель резисторами, которые используются для контроля непрерывности линии и контроля короткого замыкания линии связи, а также по одному контакту замкнутому и разомкнутому,
- **WL-92/1/2** – с выводными на зажимную планку двумя переключающими контактами,
- **WL-92/1/3** – с выводными на зажимную планку контактами переключателя и комплексными электропроводами. Идентификация ZID; может взаимодействовать с системами: **UGS-86, UGS-99, UGS-01** и **UGS-01/1**, а также устройствами: **UML-01, UML-01/1, UZS-02/2**,
- **WL-92/1/4** – с кнопкой NOT AUS (кнопка безопасности).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Кабельные вводы	DP 14-21, DP 10-15, DP 6-10
Необходимая сила нужная к включению выключателя тросиком	150 ± 30 N
Степень защиты	IP 54
Диапазон рабочих температур	+5°C - +40°C
Габариты	395 x 175 x 130 мм
Вес	ок. 5,4 кг



Elektrometal SA

Elektrometal SA
43-400 Cieszyn,
ul. Stawowa 71,
tel.: +48 33 8575 200,
faks: +48 33 8575 205
em@elektrometal.com.pl

www.elektrometal.ru